

point[®]
TEC

*Automatik 6T51 21Jewels
Internationale Garantie*

B: Setting the date

Attention! This setting shouldn't be done between 9:00 PM and 6:00 AM because in this period the date is in the changing mode.


- (1) The date can be changed fast: Pull crown to pos.2 and push it back to pos.1.
- (2) Repeat this procedure until the correct date is displayed.
- (3) Set the correct time (see C:) and push crown to pos.0.

C: Setting the time

- (1) Pull crown to pos.1 and turn the hands clockwise to the correct time.
- (2) Push crown to pos.0.

A: Setting the day and the language

- (1) Pull out crown to pos.1 and turn the hands clockwise over 12:00 PM to 6:00 AM.
- (2) Turn the hands back to 9:00 PM and afterwards again forward to 6:00 AM.
- (3) Repeat procedure (2), until the day is displayed in the desired language. (The indication changes one step alternating in English and German per **complete procedure.**)
- (4) Set the correct time (see C:) and push crown to pos.0.



B: Einstellen des Datums

Achtung! Diese Einstellung sollte nicht zwischen 9Uhr abends und 6Uhr morgens durchgeführt werden, denn während dieser Zeit befindet sich das Datum im Umschaltmodus.

- (1) Das Datum kann schnell verstellt werden, wenn man die Krone bis auf Pos.2 zieht und wieder auf Pos.1 zurückdrückt.
- (2) Wiederholen Sie diesen Vorgang so oft, bis das korrekte Datum angezeigt wird.
- (3) Stellen sie die korrekte Zeit ein (siehe C:) und drücken Sie die Krone auf Pos.0.

C: Einstellen der Zeit

- (1) Ziehen Sie die Krone auf Pos.1 und drehen Sie die Zeiger vorwärts im Uhrzeigersinn auf die korrekte Zeit. (Vertauschen Sie dabei aber nicht Vormittag und Nachmittag. Das Datum springt 12Uhr nachts.).
- (2) Drücken Sie die Krone wieder auf Pos.0.

Automatik 6T51 21 Jewels hergestellt von Citizen Watch Co.

A: Einstellen des Wochentages und der Sprache

- (1) Ziehen Sie die Krone auf Pos.1 und drehen Sie die Zeiger im Uhrzeigersinn über 12Uhr nachts vorwärts bis auf 6Uhr früh.
- (2) Drehen Sie nun die Zeiger zurück bis 9Uhr abends und anschließend wieder vorwärts auf 6Uhr früh.
- (3) Wiederholen Sie Vorgang (2) so oft, bis der korrekte Wochentag in der gewünschten Sprache angezeigt wird. (Die Anzeige springt dabei **pro vollständigem Vorgang** immer **einen** Schritt abwechselnd auf Englisch und Deutsch um.)
- (4) Stellen sie die korrekte Zeit ein (siehe C:) und drücken Sie die Krone auf Pos.0

MM
MAXIMILIAN
MÜNCHEN



GRAF
Zeppelin

1 Jahr Garantie - 1 year guarantee

Diese Uhr entspricht den Schutzanforderungen der EMVG-CE

Mod. No.

Name

Date

Shopping Center